

INF3405 – Réseaux informatiques TP 1

Frédéric Quenneville, 1714871 Samuel Rondeau, 1723869

> Présenté à Saida MAAROUFI

3 mai 2016 Polytechnique de Montréal

Poste de travail

L4708-08

Question 1

On peut utiliser la commande hostname ainsi que ipconfig /all. Notre poste est le L4708-08.

Question 2

La commande est ipconfig /all.

3.a) E0-3F-49-B0-11-18

3.b) 132.207.29.108

3.c) fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2%18

3.d) 132.207.29.7

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . : lerb.polymtl.ca
Description. . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-U
Adresse physique . . : E0-37-49-B0-11-18
DHCP activé. . . : Oui
Configuration automatique activée . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2x18(préféré)
Adresse IPv4. . . : 132.207.29.108(préféré)
Masque de sous-réseau . . : 255.255.255.0
Bail obtenu . . . : 3 mai 2016 03:00:46
Bail expirant . . : 4 mai 2016 15:04:56

Serveur DHCP . . : 132.207.29.7

DUID de client DHCPv6 . : 00-01-00-01-1B-59-9E-11-00-22-4D-9E-51
-80
Serveurs DNS . . : 132.207.185.70
132.207.185.70
132.207.144.2
NetBIOS sur Tcpip . : Activé
```

3.e) 132.207.29.1

3.f) 36 heures 4 minutes 10 secondes

3.g) lerb.polymtl.ca

```
Carte Ethernet Ethernet 3 :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lerb.polymtl.ca
                                                                              Connection I217-V
   Adresse physique
                                                       E0-3F-49-B0-11-18
   DHCP activé.
Configuration automatique activée.
Adresse IPv6 de liaison locale. . .
                                                       Oui
                                                       Oui
                                                     :
                                                       fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2%18(préféré
                                             . . . : 132.207.29.108(préféré)
. . . : 255.255.255.0
. . . : 3 mai 2016 03:00:46
. . . : 4 mai 2016 15:04:56
   Adresse IPv4. .
   Masque de sous-réseau.
   : 132.207.29.1
: 132.207.29.7
: 333463369
   DUID de client DHCPv6. . . .
                                             . . : 00-01-00-01-1B-59-9E-11-00-22-4D-9E-51
80
                                                 .: 132.207.185.70
132.207.29.2
132.207.144.2
   Serveurs DNS.
                                                  . : Activé
   NetBIOS sur Topip. . .
```

3.h) 132.207.185.70 132.207.29.2 132.207.144.2

```
Carte Ethernet Ethernet 3:

Suffixe DNS propre à la connexion. . : lerb.polymtl.ca
Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Adresse physique . . . . : E0-3F-49-B0-11-18
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2%18(préféré)
Adresse IPv4. . . . : 132.207.29.108(préféré)
Masque de sous-réseau. . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . : 3 mai 2016 03:00:46
Bail expirant. . . : 4 mai 2016 15:04:56
Passerelle par défaut . : 132.207.29.1
Serveur DHCP . . : 333463369
DUID de client DHCPv6 . : 333463369
DUID de client DHCPv6 . : : 00-01-00-01-1B-59-9E-11-00-22-4D-9E-51
-80
Serveurs DNS . . : 132.207.185.70
132.207.29.2
132.207.144.2
```

Question 4

- 4.a) ping envoie des paquets de 32 octets au nœud et s'attend à une réponse. Ping présente ensuite des statistiques sur la requête : le délai de réponse, les paquets envoyés, reçus et perdus. Le test ping continue jusqu'à l'arrêt manuel de l'utilisateur.
- 4.b) On peut spécifier la cible par son nom d'hôte ou par son adresse IP.

```
C:\Windows\System32>ping -n 1 lerb.polymtl.ca

Envoi d'une requête 'ping' sur lerb.polymtl.ca [132.207.29.2] avec 32 octets de données :
Réponse de 132.207.29.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Windows\System32>ping -n 1 132.207.29.2

Envoi d'une requête 'Ping' 132.207.29.2

Envoi d'une requête 'Ping' 132.207.29.2

Statistiques Ping pour 132.207.29.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

4.c) 132.207.29.125, soit une adresse IP locale attribuée par le DHCP. C'Est donc une adresse IP utilisée sur le réseau interne, puisque les 2 premiers octets correspondent à ceux du DHCP.

```
C:\Windows\System32>ping -n 1 L4708-25

Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-25.gigl.polymtl.ca [132.207.29.125] avec 32

octets de données :

Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.125:

Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

4.d) La même, 132.207.29.125

```
C:\Windows\System32>ping -n 1 -v 4 L4708-25

Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-25.gigl.polymtl.ca [132.207.29.125] avec 32

Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.125:
Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

4.e) L'option -a permet de convertir une adresse IP en nom d'hôte. Elle n'a pas grand effet lorsqu'on spécifie le nom d'hôte, mais est utile lorsque l'on ping une adresse IP directement.

```
C:\Windows\System32>ping
Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i ITL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] ; [-k host-list]]
[-w_timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
                           [-4] [-6] nom_cible
Options :
                                          Effectue un test ping sur l'hôte spécifié jusqu'à son arrêt. Pour afficher les statistiques et continuer, appuyez sur Ctrl+Attn.
Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+G.
Résout les adresses en noms d'hôtes.
Nombre de demandes d'écho à envoyer.
Taille du tampon d'envoi.
Active l'indicateur Ne pas fragmenter dans le paquet (IPv4
         -n count
               size
                                          uniquement).
Durée de vie.
Type de service (IPv4 uniquement. La configuration de ce paramètre n'a aucun effet sur le type de service dans l'en-tête IP).
Itinéraire d'enregistrement du nombre de sauts (IPv4
         -i TTL
         -v TOS
        -r count
                                           uniquement).
                                          Horodatage du nombre de sauts (IPv4 uniquement).
Itinéraire source libre parmi la liste d'hôtes (IPv4
         -s count
         -j host-list
                                           uniquement).
        -k host-list

Itinéraire source strict parmi la liste d'hôtes (IPv4 uniquement).

-w timeout

-R

Délai d'attente pour chaque réponse, en millisecondes.

Utilise l'en-tête de routage pour tester également

l'itinéraire inverse (IPv6 uniquement).

D'après la RFC 5095, l'utilisation de cet en-tête de routage est déconseillée. Certains systèmes peuvent supprimer des demandes d'écho si cet en-tête est utilisé.

-S srcaddr

-c compartment

-d Effectue un test ping sur l'adresse de fournisseur de la virtualisation réseau Hyper-V.

Force l'utilisation d'IPv4.

Force l'utilisation d'IPv6.
         -k host-list
                                           Itinéraire source strict parmi la liste d'hôtes (IPv4
C:\Windows\System32>ping -n 1 -a L4708-25
Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-25.gigl.polymtl.ca [132.207.29.125] avec 32
octets de données :
Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 132.207.29.125:
Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
         Minimum = Oms, Maximum = Oms, Moyenne = Oms
C:\Windows\System32>ping -n 1 L4708-25
Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-25.gigl.polymtl.ca [132.207.29.125] avec 32
octets de données : Î
Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 132.207.29.125:
Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Moyenne = Oms
```

```
C:\Windows\System32\ping -n 1 -a 132.207.29.125

Envoi d'une requête 'ping' sur 14708-25.lerb.polymt1.ca [132.207.29.125] avec 32 octets de données :
Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.125:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Windows\System32\ping -n 1 132.207.29.125

Envoi d'une requête 'Ping' 132.207.29.125 avec 32 octets de données :
Réponse de 132.207.29.125 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.125:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

5.a) Afin d'alléger les captures d'écran, l'option -n fut utilisée tout au long de la question précédente. La commande complète est donc ping -n X Y où X est le nombre de paquets à envoyer et Y la cible.

```
C:\Windows\System32>ping -n 5 L4708-13

Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-13.gigl.polymtl.ca [132.207.29.113] avec 32 octets de données :
Réponse de 132.207.29.113 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.113:
    Paquets : envoyés = 5, reçus = 5, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

5.b) Le nombre par défaut est quatre (04) requêtes.

```
C:\Windows\System32>ping L4708-13

Envoi d'une requête 'ping' sur L4708-13.gigl.polymtl.ca [132.207.29.113] avec 32 octets de données :
Réponse de 132.207.29.113 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.113:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Question 6

6.a) L'adresse ipv4 est 192.168.44.37 et le masque est 255.255.255.0

6.b) L'adresse ipv4 est 169.254.119.84 et le masque est 255.255.255.0

6.c) Cette commande envoie une requête au DHCP demandant de libérer la configuration actuelle et de ne plus utiliser cette adresse IP. L'adresse change puisqu'elle n'est plus déterminée par le DHCP. On passe ainsi de la classe C à la classe B.

```
C:\Users\Administrator\ipconfig \renew
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address ....: fe80::59b6:172d:1f2c:7754x10
IPv4 Address .....: 192.168.44.37
Subnet Mask .....: 255.255.255.0
Default Gateway ....:

Tunnel adapter isatap.\{86C604D3-6490-455F-B6F2-5371E39B744D\}:
Media State .....: Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:

Tunnel adapter Local Area Connection* 11:

Media State .....: Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:

Tunnel adapter 6T04 Adapter:

Media State .....: Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                     _ P X
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name
                  . . . . . : test-PC
  Host Name
Primary Dns Suffix . . . . . . .
  Hybrid
                           : No
: No
Ethernet adapter Local Area Connection:
 NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{86C6O4D3-649O-455F-B6F2-5371E39B744D}:
  Media State .
                           : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix
  Microsoft ISATAP Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
                             No
Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
  Media State
Connection-specific DNS Suffix
                           : Media disconnected
  Teredo Tunneling Pseudo-Interface
00-00-00-00-00-00-E0
                             No
Yes
  Tunnel adapter 6T04 Adapter:
  Media State . .
                           : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix
                             Microsoft 6to4 Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
  Description . . . . . . . . . . . . . . . .
  No
Yes
C:\Users\Administrator>
```

Question 9

Oui

```
C:\Users\Administrator>ping -n 1 192.168.44.198

Pinging 192.168.44.198 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.44.198: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.44.198:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

10.a)

```
- - X
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name
                                                 test-PC
    Primary Dns Suffix
   Node Type . . . . . IP Routing Enabled. WINS Proxy Enabled.
                                                 Hybrid
                                                 No
No
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix
                                                 Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 00-0C-29-A8-C7-B3
   DHCP Enabled.
Autoconfiguration Enabled
Link-local IPv6 Address
IPv4 Address.
                                                No
Yes
fe80::59b6:172d:1f2c:7754x10(Preferred)
192.168.44.208(Preferred)
255.255.255.0
   Subnet Mask . . . . . . Default Gateway . . . . DHCPv6 IAID . . . . . . DHCPv6 Client DUID. . .
                                                 234884137
00-01-00-01-14-BF-D5-2A-00-0C-29-66-D9-90
   DNS Servers .
                                                 fec0:0:0:ffff::1x1
fec0:0:0:ffff::2x1
fec0:0:0:ffff::3x1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{86C6O4D3-649O-455F-B6F2-5371E39B744D}:
    Media State . .
                                               : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix
   Microsoft ISATAP Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
                                                 No
Yes
   Autoconfiguration Enabled . . .
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
                                               : Media disconnected
    Media State . .
   Connection-specific DNS Suffix
   Teredo Tunneling Pseudo-Interface
00-00-00-00-00-00-E0
                                                 No
Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . .
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
    Media State .
                                               : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix
   Description . . .
Physical Address.
DHCP Enabled. . .
                                                 Microsoft 6to4 Adapter 00-00-00-00-00-00-00-00
   Autoconfiguration Enabled
C:\Users\Administrator>
```

10.b) Dans la question 8, l'adresse IP était attribuée dynamiquement par le DHCP. Dans la question 10, l'Adresse IP attribuée était statique. L'adresse demandée est bel et bien configurée.

Question 11

Tel qu'attendu, l'adresse physique ne change pas. Cette adresse est indépendante de l'adresse logique du nœud dans son réseau, et est propre à l'appareil physiquement.

```
C:\Users\Administrator>ipconfig /release
Windows IP Configuration
An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface 1 : The sy
stem cannot find the file specified.
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
```

Ce message a été retournée car l'adresse IP est statique, et n'est pas dépendante de la configuration du DHCP. Il n'y a donc pas de telle configuration à libérer.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                                                  _ P X
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name
                                             test-PC
   Primary Dns Suffix
   Node Type . . . . . IP Routing Enabled. WINS Proxy Enabled.
                                             Hybrid
                                             No
No
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix
                                          : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
: 00-0C-29-A8-C7-B3
: Yes
: Yes
   fe80::59b6:172d:1f2c:7754x10(Preferred)
192.168.44.37(Preferred)
255.255.255.0
   Subnet Mask .
   Subnet mask
Lease Obtained.
Lease Expires
Default Gateway
                                           : Tuesday, May 03, 2016 1:23:23 PM
: Tuesday, May 03, 2016 5:23:23 PM
   DHCPv6 Client DUID. . .
                                             192.168.44.198
234884137
                                           : 00-01-00-01-14-BF-D5-2A-00-0C-29-66-D9-90
                                           : fec0:0:0:fffff::1x1
fec0:0:0:fffff::2x1
fec0:0:0:fffff::3x1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{86C6O4D3-6490-455F-B6F2-5371E39B744D}:
   Media State .
                                           : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix
   Description . . . .
Physical Address. .
DHCP Enabled. . . .
                     s. . . . . . . . . .
                                             Microsoft ISATAP Adapter
                                             00-00-00-00-00-00-00-E0
                                             No
Yes
   Autoconfiguration Enabled . .
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
   Media State . .
                                             Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix
                                             Teredo Tunneling Pseudo-Interface
00-00-00-00-00-00-E0
   No
Yes
   Autoconfiguration Enabled . . .
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
   Media State .
                                           : Media disconnected
                                                                                              Ε
   Connection-specific DNS Suffix
                                             Microsoft 6to4 Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
   Description . . . . . . . . . . . . .
   Physical Address.
DHCP Enabled. . .
                                             No
Yes
   Autoconfiguration Enabled
                                           C:\Users\Administrator>
```

L'adresse IP est à nouveau attribuée dynamiquement par le DHCP puisque la configuration statique n'est plus. Elle a donc changé à celle de la question 8, puisque c'est cette adresse qui est attribuée par le DHCP dynamiquement.

14.a)

```
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 192.168.64.1 --- 0xc
Adresse Internet Adresse
192.168.64.255 ff-ff-ff
                                                              Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                       Type
                                                                                                                       statique
     224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                                                                                       statique
                                                              01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                                       statique
statique
                                                                                                                       statique
 Interface : 192.168.112.1
                                                                   --- 0xd
     rerrace : 192.168
Adresse Internet
192.168.112.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                              Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                       Type
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
statique
statique
                                                              01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                              01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                                       statique
Interface: 192.168.24.1 --- 0xe
Adresse Internet Adresse 1
192.168.24.255 ff-ff-ff-
224.0.0.22 01-00-5e-
224.0.0.251 01-00-5e-
224.0.0.252 01-00-5e-
229.55.150.208 01-00-5e-
                                                             Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                                       Type
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
statique
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
Interface: 192.168.111.1 --- 0xf
Adresse Internet Adresse pl
192.168.111.255 ff-ff-ff-f
224.0.0.22 01-00-5e-0
224.0.0.251 01-00-5e-0
224.0.0.252 01-00-5e-0
229.55.150.208 01-00-5e-0
                                                              Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                       Type
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
                                                              01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                                       statique
statique
                                                                                                                       statique
Interface: 192.168.68.1 --- 0x10
Adresse Internet Adresse pl
192.168.68.255 ff-ff-ff-
224.0.0.22 01-00-5e-0
                                                              Adresse physique
                                                                                                                       Type
                                                                                                                       statique
                                                              01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                       statique
     224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                              01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
                                                              01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                                       statique
 Interface : 132.207.29.108 --- 0x12
    nterface : 132.207
Adresse Internet
132.207.29.1
132.207.29.2
132.207.29.5
132.207.29.7
132.207.29.107
132.207.29.113
132.207.29.125
132.207.29.125
132.207.29.255
224.0.0.22
                                                             Type
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       statique
      224.0.0.22
224.0.0.251
                                                              01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                       statique
                                                             01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                       statique
      224.0.0.252
229.55.150.208
239.255.255.250
255.255.255.255
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
Interface: 192.168.44.104 --- 0x14
Adresse Internet Adresse phys
192.168.44.15 90-e2-ba-62-
192.168.44.110 90-e2-ba-53-
192.168.44.198 00-19-d1-25-
192.168.44.255 ff-ff-ff-ff-
224.0.0.22 01-00-5e-00-
224.0.0.251 01-00-5e-00-
224.0.0.252 01-00-5e-00-
229.55.150.208 01-00-5e-37-
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-
                                                             Adresse physique

90-e2-ba-62-71-8f

90-e2-ba-53-dc-f4

00-19-d1-25-2e-45

ff-ff-ff-ff-ff-ff

01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                        Type
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       dynamique
                                                                                                                       statique
statique
                                                              01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                       statique
statique
                                                                                                                       statique
                                                                                                                       statique
```

```
C:\Windows\System32>ping -n 1 -a 132.207.29.109

Envoi d'une requête 'ping' sur 14708-09.lerb.polymtl.ca [132.207.29.109] avec 32
octets de données :
Réponse de 132.207.29.109 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 132.207.29.109:
Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

14.c)

```
C:\Windows\System32>arp -a
Interface : 192.168.64.1 --- 0xc
Adresse Internet Adresse
192.168.64.255 ff-ff-ff
                                                   Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                   Type
                                                                                                   statique
    192.168.64.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                                                                   statique
                                                   01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                       --- 0xd
Interface : 192.168.112.1
    Adresse Internet
                                                Adresse physique
                                                                                                   Type
                                                   ff-ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
    192.168.112.255
224.0.0.22
224.0.0.251
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
     224.0.0.252
229.55.150.208
                                                   01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
Interface : 192.168.24.1 --- 0xe
    Adresse Internet
192.168.24.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                   Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                   Type
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                   01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                   statique
statique
                                                                                                   statique
Interface : 192.168.111.1 --- 0xf
    Adresse Internet
192.168.111.255
224.0.0.22
                                                   Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                   Type
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
    224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                   01-00-5e-00-00-fb
                                                                                                   statique
                                                   01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
Interface: 192.168.68.1
Adresse Internet A
192.168.68.255 f
                                                           – Их1И
                                                  Adresse physique
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                   Type
                                                                                                   statique
    224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
229.55.150.208
                                                   01-00-5e-00-00-16
                                                                                                   statique
                                                   01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                   01-00-5e-37-96-d0
                                                                                                   statique
108 --- 0x12
Adresse physique
d8-24-bd-90-00-40
00-50-56-b6-00-04
00-50-56-b6-00-01
00-50-56-b6-00-01
00-50-56-a8-54-29
e0-3f-49-b0-11-91
e0-3f-49-b0-11-a9
e0-3f-49-b0-12-27
ff-ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-fb
                                                                                                   Type
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                    01-00-5e-00-00-fb
                                                                                                   statique
    224.0.0.252
229.55.150.208
239.255.255.250
255.255.255.255
                                                   01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
Interface: 192.168.44.104 --- 0x14
Adresse Internet Adresse phys
192.168.44.15 90-e2-ba-62-
192.168.44.110 90-e2-ba-53-
192.168.44.198 00-19-d1-25-
192.168.44.255 ff-ff-ff-ff-
224.0.0.22 01-00-5e-00-
224.0.0.251 01-00-5e-00-
224.0.0.252 01-00-5e-00-
229.55.150.208 01-00-5e-37-
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-
                                                   104 --- 0x14
Adresse physique
90-e2-ba-62-71-8f
90-e2-ba-53-dc-f4
00-19-d1-25-2e-45
ff-ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                                                   Type
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   dynamique
                                                                                                   statique
statique
                                                                                                   statique
                                                                                                   statique
statique
                                                   01-00-5e-37-96-d0
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                   statique
```

14.d) Afin d'accélérer le traitement, le système possède une cache qui traduit les adresses logiques en adresses physiques. Une fois qu'un nœud fut accédé, ses adresses sont ajoutées à la table de traduction en cache.

14.e) Oui

```
C:\Windows\System32>arp
Affiche et modifie les tables de traduction d'adresses IP en adresses
physiques utilisées par le protocole de résolution d'adresses ARP.
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
                                 Affiche les entrées ARP en cours en interrogeant les données
en cours du protocole. Si inet_addr est spécifié, seules les
adresses IP et physiques de l'ordinateur spécifié sont
affichées. Si plus d'une interface réseau utilise ARP, les
entrées de chaque table ARP sont affichées.
Identique à -a.
    -a
                                 Affiche les entrées ARP en cours en mode verbeux. Toutes les entrées non valides ainsi que celles de l'interface de retour de bouclage sont affichées.
    inet_addr
-N if_addr
                                  Spécifie un adresse Internet.
Affiche les entrées ARP de chaque interface réseau spécifiée
                                  par if_addr
                                  Supprime l'hôte spécifié par inet_addr. inet_addr peut contenir le caractère générique * pour supprimer tous
    -d
                                 Ajoute l'hôte et associe l'adresse Internet inet_addr
avec l'adresse physique eth_addr. L'adresse physique
est donnée sous forme de 6 octets hexadécimaux séparés
par des tirets. L'entrée est permanente.
    -5
                                 par des tirets. L'entrée est permanente.
Spécifie une adresse physique.
Spécifie l'adresse Internet de l'interface dont la table
de traduction d'adresses doit être modifiée.
Si ce paramètre n'est pas indiqué, la première interface
applicable sera utilisée.
    eth_addr
    if_addr
    emples :
```

14.f) La commande est arp –s adresse_ip adresse_physique mais demande les privilèges administrateur.

```
C:\Windows\System32>arp -s 132.207.29.112 08-62-66-4c-81-c6
L'ajout de l'entrée ARP a échoué : L'opération demandée nécessite une élévation.
```

Question 15

15.a) tracert détermine la route à effectuer pour parvenir à la cible demandée, nœud après nœud, où la cible est un nœud d'un réseau.

15.b) La source est notre poste (132.207.29.108) et la destination est 216.58.192.228

```
_ 🗆 X
   C:4.
                                                                                                                  C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                                               e0-3f-49-b0-11-a9
e0-3f-49-b0-11-a9
e0-3f-49-b0-12-27
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
        132.207.29.113
132.207.29.125
132.207.29.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.251
229.55.150.208
239.255.255.255
                                                                                                                                                                                          dynamique
dynamique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
Interface: 192.168.44.104 --- 0x14
Adresse Internet Adresse phys
192.168.44.15 90-e2-ba-62-
192.168.44.110 90-e2-ba-53-
192.168.44.198 00-19-d1-25-
192.168.44.255 ff-ff-ff-ff-
224.0.0.22 01-00-5e-00-
224.0.0.251 01-00-5e-00-
224.0.0.252 01-00-5e-00-
224.0.0.252 01-00-5e-30-
229.55.150.208 01-00-5e-37-
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-
                                                                                                104 --- 0x14
Adresse physique
90-e2-ba-62-71-8f
90-e2-ba-53-dc-f4
00-19-d1-25-2e-45
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-37-96-d0
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                          Type
dynamique
                                                                                                                                                                                          dynamique
dynamique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
                                                                                                                                                                                          statique
statique
  C:\Windows\System32>arp
  Affiche et modifie les tables de traduction d'adresses IP en adresses
physiques utilisées par le protocole de résolution d'adresses ARP.
  ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
                                                               Affiche les entrées ARP en cours en interrogeant les données en cours du protocole. Si inet_addr est spécifié, seules les adresses IP et physiques de l'ordinateur spécifié sont affichées. Si plus d'une interface réseau utilise ARP, les entrées de chaque table ARP sont affichées. Identique à -a.

Affiche les entrées ARP en cours en mode verbeux. Toutes les entrées non valides ainsi que celles de l'interface de retour de bouclage sont affichées.

Spécifie un adresse Internet.

Affiche les entrées ARP de chaque interface réseau spécifiée par if addr.

Supprime l'hôte spécifié par inet_addr. inet_addr peut contenir le caractère générique * pour supprimer tous les hôtes.

Ajoute l'hôte et associe l'adresse Internet inet_addr avec l'adresse physique eth_addr. L'adresse physique est donnée sous forme de 6 octets hexadécimaux séparés par des tirets. L'entrée est permanente.

Spécifie une adresse physique.

Spécifie l'adresse Internet de l'interface dont la table de traduction d'adresses doit être modifiée.

Si ce paramètre n'est pas indiqué, la première interface applicable sera utilisée.
           -a
          -g
-u
         inet_addr
-N if_addr
          -\mathbf{d}
        eth_addr
if_addr
  Exemples :
         C:\Windows\System32>arp -s 132.207.29.114 08-62-66-4c-81-c6
L'ajout de l'entrée ARP a échoué : L'opération demandée nécessite une élévation.
 C:\Windows\System32>arp -s 132.207.29.112 08-62-66-4c-81-c6
L'ajout de l'entrée ARP a échoué : L'opération demandée nécessite une élévation.
  C:\Windows\System32>tracert www.google.com
  Détermination de l'itinéraire vers www.google.com [216.58.192.228]
avec un maximum de 30 sauts :
                                                                                                                              132.207.29.1
192.168.150.97
Délai d'attente de la demande dépassé.
Oflai d'attente de la demande dépassé.
Oflai d'attente de la demande dépassé.
                                                                                                     <1 ms
<1 ms
*
*
                                                                 <1 ms
<1 ms
    <1 ms
<1 ms
                                                                     *
*
                                                                     *
*
                             24 ms
  Itinéraire déterminé.
  C:\Windows\System32>
```

15.c) 3, car des 15 sauts tentés, 12 étaient sans réponse. 15 - 12 = 3.

15.d) L'option est -h

15.e) Ce sont les délais de chaque tentative effectuée pour rejoindre le nœud de la ligne.

_ 🗆 ×

```
_ 🗆 X
 C:4.
                                                              C:\Windows\System32\cmd.exe
 C:\Windows\System32>netstat -r
Liste d'Interfaces
20...90 e2 ba 46 32 03
18...e0 3f 49 b0 11 18
12...00 50 56 c0 00 01
13...00 50 56 c0 00 02
14...00 50 56 c0 00 04
15...00 50 56 c0 00 04
 IPv4 Table de routage
                                                                                                                     Adr. passerelle
132.207.29.1
On-link
 Itinéraires persistants :
     Aucun
IPv6 Table de routage
==========
0n-link
276 fe80::3d37:c3d8:d53c:a0c6/128
  14
               266 fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2/128
0n-link
266 fe80::4d3c:40a0:c381:1cc2/128
0n-link
276 fe80::a5d2:431:6af5:71f/128
  18
   13
```

La passerelle est 132.207.29.1 et l'interface par défaut est 132.207.29.108.

Question 17

17.a) Il y a 19 connections. Les ports associés sont énumérés pour chacun.

```
C:\Windows\System32>netstat
Connexions actives
    Proto
TCP
                   Adresse locale
                                                                  Adresse distante
                                                                  L4708-08:5354
L4708-08:5354
                                                                                                                   ESTABLISHED
                   127.0.0.1:1031
    TCP
TCP
                   127.0.0.1:1072
                                                                                                                  ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
                  127.0.0.1:1428
127.0.0.1:1429
127.0.0.1:1430
                                                                  L4708-08:9990
L4708-08:27015
L4708-08:1431
    ŤČP
                                                                                                                  ESTABLISHED
                  127.0.0.1:1430
127.0.0.1:1431
127.0.0.1:3293
127.0.0.1:3294
127.0.0.1:5354
127.0.0.1:5354
                                                                  L4708-08:1430
L4708-08:3294
L4708-08:3293
                                                                                                                  ESTABLISHED
ESTABLISHED
    TCP
                                                                                                                  ESTABLISHED
    TCP
TCP
                                                                  L4708-08:1031
                                                                                                                  ESTABLISHED
                                                                  L4708-08:1072
L4708-08:1428
                                                                                                                  ESTABLISHED
                  127.0.0.1:5354

127.0.0.1:9990

127.0.0.1:27015

132.207.29.108:27122

132.207.29.108:27216

132.207.29.108:27247

132.207.29.108:27436

132.207.29.108:27437

[::1]:1171

[::1]:1173
                                                                                                                  ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
    TCP
    TCP
TCP
TCP
                                                                  L4708-08:1429
                                                                  moe-180:microsoft-ds
                                                                  edge-star-shv-01-sea1:https ESTABLISHED
emmental:http ESTABLISHED
    TCP
                                                                  emmental:http ES
ec2-75-101-135-237:http
L4708-08:1173 ES
                                                                                                                  ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
    TCP
TCP
                                                                  L4708-08:1171
                                                                                                                  ESTABLISHED
C:\Windows\System32>_
```

17.b) Les dix-sept (17) premières adresses de la question précédente étaient des adresses ipv4 alors que les deux (02) dernières étaient des adresses ipv6.

```
C:\Windows\System32>netstat -p TCP
Connexions actives
                                                            Adresse distante
L4708-08:5354
L4708-08:5354
                                                                                                       État
ESTABLISHED
   Proto
TCP
                Adresse locale 127.0.0.1:1031 127.0.0.1:1072
    TCP
                                                                                                        ESTABLISHED
                127.0.0.1:1072
127.0.0.1:1428
127.0.0.1:1429
127.0.0.1:1430
127.0.0.1:1431
127.0.0.1:3293
127.0.0.1:3294
                                                            L4708-08:9990
L4708-08:27015
                                                                                                        ESTABLISHED
ESTABLISHED
   TCP
    TCP
    TCP
                                                                                                        ESTABLISHED
                                                            L4708-08:1431
    TCP
                                                            L4708-08:1430
                                                                                                        ESTABLISHED
                                                            L4708-08:3294
L4708-08:3293
                                                                                                        ESTABLISHED
ESTABLISHED
    TCP
    TCP
    TCP
                                                            L4708-08:1031
                                                                                                        ESTABLISHED
                127.0.0.1:5354

127.0.0.1:5354

127.0.0.1:9790

127.0.0.1:27015

132.207.29.108:27122

132.207.29.108:27216

132.207.29.108:27247

132.207.29.108:27440
                                                            L4708-08:1072
L4708-08:1428
                                                                                                        ESTABLISHED
ESTABLISHED
    TCP
    TCP
    TCP
                                                            L4708-08:1429
                                                                                                        ESTABLISHED
    TCP
                                                            moe-180:microsoft-ds
                                                                                                        ESTABLISHED
                                                            edge-star-shv-01-sea1:https ESTABLISHED
emmenta1:http ESTABLISHED
ec2-54-221-224-142:http ESTABLISHED
    TCP
    TCP
C:\Windows\System32>netstat -p TCPv6
Connexions actives
                Adresse locale
[::1]:1171
[::1]:1173
                                                            Adresse distante
L4708-08:1173
    Proto
                                                                                                        ESTABLISHED
                                                            L4708-08:1171
                                                                                                        ESTABLISHED
```

18.a) Vingt-neuf-mille-cinq-cent-onze (29511)

```
Statistiques UDP pour IPv4

Datagrammes reçus = 46284

Erreurs reçues = 29511

Datagrammes envoyes = 21001
```

18.b) Le taux de retransmission est égal au ratio de segments retransmis par rapport aux segments envoyés. Ce taux est donc de 4893 / 451402 = 0,0108395620754893, soit 1,08%.

```
Statistiques TCP pour IPv4

Ouvertures actives = 2375
Ouvertures passives = 72
Tentatives de connexion non réussies = 202
Connexions réinitialisées = 154
Connexions en cours = 16
Segments reçus = 1168427
Segments envoyés = 451402
Segments retransmis = 4893
```

Question 19

19.a) Le taux d'erreur est égal au ratio du nombre d'octets en erreur par rapport aux octets totaux. Pour la réception, ce taux est donc de 0 / 1387313316 = 0, soit 0,0%. Pour l'émission, ce taux est donc de 0 / 209007039 = 0, soit 0,0%.

```
C:\Windows\System32>netstat -e
Statistiques de l'interface
                                       Reçus
                                                         Émis
                                 1387313316
                                                    209007039
Octets
Paquets monodiffusion
                                                      1546426
Paguets non monodiffusion
                                      675632
                                           Ø
Rejets
                                           Ø
                                                            0
Erreurs
                                           Ø
Protocoles inconnus
```

19.b) La quantité moyenne d'octets émis et reçus par paquet est égal à la quantité totale d'octets émis et reçus sur la quantité totale de paquets émis et reçus. En moyenne, les paquets reçus comptaient 1387313316 / (4439492 + 675632) = 271,22 octets. En moyenne, les paquets émis comptaient 1387313316 / (1546426 + 54527) = 886,55 octets.

Question 20

20.a) Une adresse MAC nécessite douze (12) caractères hexadécimaux d'un demi octet chacun. Une adresse MAC nécessite donc six (06) octets. Une adresse ipv4 nécessite quatre (04) nombres de 0 à 255 pouvant chacun s'écrire sur un seul octet. Une adresse ipv4 nécessite donc quatre (04) octets. Une adresse ipv6, en incluant les zéros, contient 128 bits. Une adresse ipv6 nécessite donc seize (16) octets.